

Les patrons DPM



Matériel nécessaire :

Ce patron, du papier cartonné, un fil de fer, une paille.

Découpez le patron, puis reportez la forme sur un papier épais et rigide.

Coupez en suivant les traits pleins et pliez sur les pointillés.

Au niveau de la fente, superposez les deux volets pour transformer le cercle en petit dôme pointu.


Vérifiez que la forme est bien fermée et bien ronde : c'est essentiel pour que le manège tourne correctement. Si besoin, vous pouvez glisser un petit renfort en carton, sans obstruer les ouvertures.

Pour créer le pivot, prenez un fil de fer et formez une boule au bout : c'est sur cette boule que le manège va tourner.

Glissez ce fil de fer dans une paille, pour qu'il reste bien droit.

Fixez la structure suffisamment haut au-dessus des bougies, avec du scotch ou de la ficelle, et assurez-vous qu'elle est bien stable.

Allumez les bougies, observez la chaleur faire tourner le manège... et profitez de la magie ✨



⚠ Sécurité : le manège est en carton — il brûle ! N'allumez les bougies que sous surveillance, tenez l'ensemble hors de portée des enfants, et ne laissez jamais la structure seule avec les flammes.